

Step1 ランドセルの本体の色を選びます。

Step2 好きな糸の組み合わせを選びます。

男の子				男女共有				女の子				女の子			
本体の色		糸 色		本体の色		糸 色		本体の色		糸 色		本体の色		糸 色	
クロ			クロ				ブルー				ラベンダー				ピンク
			ブルー				グリーン				ピンク				ピンク
			ブルーグレー				ブラウン				オレンジ				オレンジ
ブルー			クロ				ミント				ラベンダー				ピンク
			ブルー				グリーン				ピンク				ピンク
			ブルーグレー				ブラウン				オレンジ				オレンジ
モスグリーン			クロ				ミント				ラベンダー				ピンク
			ブルー				グリーン				ピンク				ピンク
			ブルーグレー				ブラウン				オレンジ				オレンジ
クロ			ブルー				グリーン				ラベンダー				ピンク
			ブルーグレー				ブラウン				オレンジ				オレンジ
			ブラウン				グリーン				ピンク				ピンク
ブルー			クロ				ミント				ラベンダー				ピンク
			ブルー				グリーン				ピンク				ピンク
			ブルーグレー				ブラウン				オレンジ				オレンジ
モスグリーン			クロ				ミント				ラベンダー				ピンク
			ブルー				グリーン				ピンク				ピンク
			ブルーグレー				ブラウン				オレンジ				オレンジ

Step3 背中・内装の色を選びます。

男の子					
色		ブルー	ベージュ	イエロー	
背 中					
内 装					
女の子					
色		ピンク	イエロー	ブルー	パープル
背 中					
内 装					